









Standard Tischgerät (Yealink) T42G



Wählen / Wahlwiederholung

- 1. Wählen mit Hörer**
Hörer abheben, Nummer eingeben und  drücken
- 2. Wählen über Freisprechen**
Nummer eingeben und  drücken
- 3. Wahlwiederholung**
 zeigt die letzten getätigten Anrufe an.
Erneutes Drücken von  bewirkt die Wahlwiederholung des markierten Anrufes.


Anruf annehmen / beenden

- 1. Annehmen mit Hörer und beenden**
Hörer abheben / Hörer auflegen
- 2. Annehmen mit Freisprechen und beenden**
Mit  annehmen und zum Beenden auch  drücken


Anruf halten / fortsetzen

- 1. Gespräch halten**
«Halten» drücken um den Anruf zu halten
- 2. Gespräch fortsetzen**
«Zurückholen» drücken, um den Anruf wieder anzunehmen

Rückfrage

- 1. Rückfrage einleiten**
«Weiterleiten» drücken, neue Nummer eingeben und  drücken
- 2. Rückfrage beenden**
«Auflegen» drücken und Gespräch mit «Zurückholen» wieder annehmen

Anruf weiterverbinden

- 1. Zielnummer wählen**
Weiterleiten drücken, neue Nummer eingeben und  drücken
- 2. Gespräch weiterleiten**
Erneut «Weiterleiten» drücken oder Hörer auflegen

Hinweis:

Das Gespräch kann mit oder ohne Voranmeldung weiterverbunden werden.

Anrufumleitung

- 1. Feste Umleitung programmieren und aktivieren**
 - Hörer abheben und mit Hilfe des Ziffernblocks *21 und die gewünschte Nummer und # eingeben.
 - Nachdem der Anruf gemacht wurde, ist die Umleitung aktiv.
 - Hörer auflegen
 - Beispiel: *21123456789#
Nach Eingabe und Anruf wird auf die Nummer 123456789 umgeleitet.
- 2. Umleitung deaktivieren**
 - Hörer abheben und #21# eingeben
 - Nach dem Anruf ist die Umleitung deaktiviert.
 - Hörer auflegen

Rückruf (bei besetzt)

- 1. Rückruf setzen**
Ziffer 1 drücken und Hörer auflegen
- 2. Rückruf beantworten**
«Antworten» drücken oder Hörer abheben, beliebige Taste drücken